

Bluetooth-USB-Interface (7 607 545 500)

Auslesen Technischer Daten

Ihr Bluetooth-USB-Interface speichert automatisch eine Datei namens ID.TXT auf dem angeschlossenen USB-Stick - sofern es ein Verzeichnis mit dem Namen BLAUPUNKT findet. Schließen Sie den USB-Stick bitte bei eingeschaltetem Radio ca. 1 Minute an Ihr Bluetooth-USB-Interface an (Anzeige im USB-Stick signalisiert Aktivität).

Die Datei ID.TXT enthält alle wesentlichen Informationen über Ihr Interface. Sie können diese Datei auf Ihrem PC mit einem Texteditor (z. B. Notepad) öffnen und lesen.

Welche Daten stehen in der Datei ID.TXT?

- Produktbezeichnung: Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 500 001
- ID / Seriennummer: z. B. „12-23-56-78-90-12“
- HW-Ver: Hardware-Version
- SW-Ver: Firmware-Version
- SW-Sta: Status der SW (OK oder NOT OK)
- P.Date: Produktionsdatum
- P.Code: Produktionscode
- Config: aktuelle Konfiguration
- Created by: Gibt an, welcher Teil der Firmware diese Datei geschrieben hat.

Viel Spaß mit Ihrem Bluetooth-USB-Interface.

Ihr Blaupunkt Service-Team