

PLÁN ÚDRŽBY (Motor 2.0 T4 MAir)

UPOZORNĚNÍ Po provedení posledního zásahu uvedeného v tabulce pokračujte v plánované údržbě v intervalech stanovených v plánu: jednotlivé úkony provádějte podle označení v poli tabulky nebo podle poznámky k úkonu. Pozor: pouhým započítáním údržby od začátku plánu se může stát, že bude překročen nejdelší interval povolený pro některé úkony!

Tisíce kilometrů	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Roky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontrola stavu nabití baterie příslušným přístrojem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola stavu/opotřebení pneumatik a případné seřízení tlaku; kontrola stavu/životnosti náplně Tire Repair Kit (je-li ve výbavě)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola fungování osvětlovací soustavy (světlomety, ukazatelé směru, výstražná světla, zavazadlový prostor, interiér, schránka v palubní desce, kontrolky na přístrojové desce, atd.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola a případné doplnění hladiny kapalin v motorovém prostoru (1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola emisí/kouřivosti výfuku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola diagnostickým přístrojem provozuschopnosti systémů přívodu paliva/řízení motoru a emisí	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrola degradace oleje diagnostickým přístrojem (2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vizuální kontrola stavu a neporušenosti vnějšku karosérie, konzervace spodku karosérie, pevných a ohebných úseků potrubí (výfukového, palivového, brzdového potrubí), pryžových prvků (krytů, manžet, objímek/pouzder, atd.)		●		●		●		●		●
Kontrola polohy a opotřebení stěrek	●		●		●		●		●	
Kontrola funkčnosti soustavy stíračů a ostřikovačů oken a případné seřízení trysek	●		●		●		●		●	

Tisíce kilometrů	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Roky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontrola čistoty zámků kapoty motoru a víka zavazadlového prostoru, vyčištění a namazání pákových mechanismů		●		●		●		●		●
Vizuální kontrola stavu a opotřebení brzdových destiček, předních kotoučů a fungování signalizace opotřebení destiček	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vizuální kontrola stavu a opotřebení brzdových destiček, zadních kotoučů a fungování signalizace opotřebení destiček	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vizuální kontrola stavu a napnutí řemene/ů pohonu vedlejších agregátů (3)		●				●				●
Výměna motorového oleje a olejového filtru	(4)									
Výměna oleje v převodovce (pro verze AWD)								●		
Výměna zapalovacích svíček (5)				●				●		
Výměna rozvodového řemene/ů vedlejších agregátů	(3)									
Výměna vložky vzduchového filtru (6)			●			●			●	
Výměna brzdové kapaliny	(7)									
Výměna pylového filtru (6)	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●



ABC

Tisíce kilometrů	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Roky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Výměna baterie systému Alfa Connect Box (je-li ve výbavě) (8)					●					●

(1) Pro případné doplnění je nutno použít kapaliny uvedené v dokumentaci k vozidlu a až po ověření celistvosti soustavy.

(2) Jestliže bude diagnostikou vozidla zjištěna, že hodnota kvalita motorového oleje klesla pod 20 %, doporučujeme vyměnit motorový olej a olejový filtr, aby nebylo nutné provést údržbu znovu za krátkou dobu.

(3) Maximální kilometrický proběh: 60 000 km. Řemen je nutno vyměnit bez ohledu na kilometrický proběh každé čtyři roky. Při náročném používání vozidla (prašné oblasti, obzvlášť náročné klimatizace podmínky, velmi nízké nebo vysoké teploty po delší dobu, ježdění po městě, dlouhodobý chod motor na prázdko) je maximální kilometrický proběh 30 000 km. Nicméně řemen je nutno vyměnit každé dva roky bez ohledu na kilometrický proběh.

(4) Skutečný interval výměny oleje a olejového filtru závisí na podmínkách provozování vozidla a je signalizován kontrolkou nebo upozorněním na přístrojové desce. Nesmí být ale delší než jeden rok.

(5) Výměnu je nutno provést podle počtu ujetých kilometrů bez ohledu na uplynou dobu. Pro zajištění správného fungování a předcházení vážnému poškození motoru: - je nutno dodržovat následující pokyny: používat výlučně svíčky specificky certifikované pro daný motor, stejného typu a stejné značky (viz „Motor“ v kapitole „Technické údaje“); - přesně dodržovat interval výměny stanovený v tomto Plánu údržby. Doporučuje se nechat svíčky vyměnit u autorizovaného servisu.

(6) Při používání vozidla v prašných oblastech se doporučuje měnit filtr každých 15 000 km.

(7) Brzdovou kapalinu je nutno vyměnit jednou každé dva roky bez ohledu na kilometrický proběh.

(8) Baterii systému Alfa Connect Box je nutno vyměnit vždy každý pět let bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

(o) Doporučené zásahy

(●) Povinné zásahy